Fenix - Matrix

Guía Configuracion Pen drive movistar

Mayo, 2021

Rev	Fecha	Creado por
A	23-03-2021	Fenix Matrix

		Rev.:	Fecha:	Página:
	Fenix Matrix			2
		A	16/05/2021	De: 4
L		l l		D0. 4



1 CONFIGURACION MOVISTAR

1.1 Pendrive movistar.

Cuando una taquilla no quiere conectarse por medio de un pendrive de movistar, es necesario actualizar las direcciones dns del modem debido a que las propias de movistar no estan totalmente actualizadas. Para ello abra la aplicación escritorio movistar como se muestra en la siguiente figura:



Figura 1. Escritorio movistar

Posteriormente haga click en el icono de configuración y dirijase a conexiones como se muestra en la siguiente figura:

		Rev.:	Fecha:	Página:
	Fenix Matrix	Α	16/05/2021	3
				De: 4

A General	😽 Conexiones	
Accesos directos	Desde aquí puedes gestionar las conexiones gu Puedes añadir nuevas conexiones al Escritorio r siguientes botones:	uardadas por el Escritorio movistar. movistar pulsando en uno de los
	Nueva conexión GPRS/3G	Nueva conexión WiFi
Mis dispositivos	Lista de conexiones:	
Conexiones	⊡ GPRS/3G	Modificar
		Eliminar
		Predetermina
		Importar
	La <u>conexión predeterminada</u> para el Escritorio	movistar es:
	Activar registro de conexiones Fichero: C:\Users\roman\Documents\es	Abrir
	Fichero; C; \Users\roman\Documents\es	critono.log

Figura 2. Configuración de conexiones.

Luego en la lista de conexiones haga click en la misma, en este ejemplo tiene por nombre "Conexion" en su caso podria variar este nombre y luego le da click a modificar, como se muestra en la siguiente imagen:

Lista de conexiones:

⊡-GPRS/3G	Modificar
Conexion	
	Eli <u>m</u> inar
	<u>P</u> redeterminar
	<u>I</u> mportar
	Exportar

La conexión predeterminada para el Escritorio movistar es:

Figura 3. Edicion de conexión por defecto.

		Rev.:	Fecha:	Página:
	Fenix Matrix	•	16/05/2024	4
		А	10/05/2021	De: 4

Al abrir la ventana para modificar la conexión dirigase a la ultima pestaña de configuracion de red como se muestra a continuacion:

dentificación	Datos de conexión	Config	uraci	ón	de r	ed			
Proxy de acce	eso a Internet								
● <u>N</u> o us	sar proxy								
⊖ <u>U</u> sar	proxy:								
Prop	Ky:					Pue	erto:	0	
							Mas	opcio	nes
O Us <u>a</u> r s	secuencia de coman	dos de c	config	gura	ició	n al	tomá	tica:	
Dire	cción:								
Dire Nota: Si t modificar Servidor de n	ección: tu navegador no es lr la configuración del j ombres de dominio	nternet E p <mark>roxy</mark> ma	Explo anual	rer Imer	4.0 nte.	o si	iperio	r, <mark>d</mark> eb	erás
Dire Nota: Si t modificar Servidor de n ◯ Dire <u>c</u>	ección: tu navegador no es lr la configuración del j ombres de dominio ciones del servidor as	nternet E proxy ma signadas	Explo anual	rer i Imer	4.0 nte. ed	o si	iperio	r, <mark>d</mark> eb	erás
Dire Nota: Si t modificar Servidor de n O Dire <u>c</u> O Direc	ección: la configuración del p ombres de dominio ciones del servidor as	nternet E proxy ma signadas	Explo anual por	rer Imer la re	4.0 nte. ed	o su Inio:	.perio	r, deb	erás
Dire Nota: Si 1 modificar Servidor de n O Dire <u>c</u> O Direc D <u>N</u> S	ección: tu navegador no es la la configuración del p ombres de dominio ciones del servidor as ciones del servidor as S primario:	ntemet E proxy ma signadas signadas	Explo anual por por 8	rer Imer Ia re	4.0 nte. ed sua 8	o su nio:	uperio	r, deb	erás
Dire Nota: Si 1 modificar Servidor de n O Dire <u>c</u> O Direc D <u>N</u> DNS	ección: tu navegador no es la la configuración del p ombres de dominio - ciones del servidor as ciones del servidor as S primario: S secundario:	nternet E proxy ma signadas ignadas 8 1 .	Explo anual por por 8	rer i Imer el u	4.0 nte. sua 8	o su irio:	aperio	r, deb	erás

Figura 4. Configuración de red

En esta ventana es donde realizaremos los cambios, en las casillas DNS primario y DNS secundario se modificaran los valores predeterminados por los siguientes:

DNS Primario: 8.8.8.8 DNS Secundario: 1.1.1.1

Ahora solo queda aceptar y probar nuevamente.